

# hu-faq-rec

## Hogyan rögzíthet? egy videokonferencia? Hogyan játszhatok be mozgóképet videokonferenciába?

Helyezzen egy üres videokazettát a VHS videomagnóba, majd a konferencia kezdetekor nyomja meg a felvétel gombot. Így az Admin Setup -> Video/Cameras -> VCR menüben beállított kép (Auto/Near/Far) fog felvételre kerülni. Más felvevő-eszközöknél értelemszerűen kell eljárni.

Videomagnóról (vagy egyéb eszközzel) való bejátszáshoz először válassza ki a videomagnóval jelölt bemenetet (Polycom ViewStation - Near gomb, Polycom VSX 7000 - Camera gomb), majd indítsa el a lejátszást.

Ld. még [Hogyan csatlakoztatható felvevő/lejátszó egység \(VHS videomagnó, DVD lejátszó, PC + capture kártya\) a Polycom ViewStation FX ill. a Polycom VSX 7000 eszközhöz?](#) szócikk.

---

Változat #1

document-uploader hozta létre 2025-08-07 12:00:06 CEST

document-uploader frissítette 2025-08-07 12:00:07 CEST